



คู่มือการเริ่มใช้งานฉบับย่อ



Cisco Unified SIP Phone 3905

- โทรออก
- ตอบรับ
- ปิดเสียง
- ขอความช่วยเหลือ
- ฝากสายทั้งหมด
- พักสาย
- การประชุม
- โอนสาย
- การตั้งค่าระดับเสียง
- เคล็ดลับ

หมายเหตุ	พิมพ์บนกระดาษ 8.5 x 14 นิ้ว (ขนาด Legal) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
----------	--

1 โทรออก

เมื่อต้องการโทรออก ให้ยกหูโทรศัพท์ขึ้นหรือกดปุ่ม สปีคเกอร์โฟน  แล้วหมุนหมายเลข

โทรออกหมายเลขสุดท้ายซ้ำ
กดปุ่ม โทรซ้ำ 

2 ตอบรับ

เมื่อมีสายเรียกเข้า แคมป์ไฟบนโทรศัพท์จะกะพริบสีแดง เมื่อต้องการรับสาย ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ยกหูฟัง
- กดปุ่ม สปีคเกอร์โฟน 

3 ปิดเสียง

ขั้นตอนที่ 1 ขณะที่ใช้สายอยู่ ให้กดปุ่ม ปิดเสียง 

ขั้นตอนที่ 2 กด ปิดเสียง อีกครั้งเพื่อเปิดเสียง

4 ขอความช่วยเหลือ

เมื่อคุณได้รับข้อความใหม่ โทรศัพท์ของคุณจะมีตัวบ่งบอก ดังนี้:

- ไฟสีแดงบนแคมป์ไฟของโทรศัพท์ที่ติดสว่าง
- เสียงแจ้งเตือนว่ามีข้อความใหม่ (รุ่นที่รองรับ)

ฟังข้อความ

ขั้นตอนที่ 1 ที่บริเวณตรงกลางแถบปุ่มนำทาง ให้กดปุ่ม คุณสมบัตินี้



ขั้นตอนที่ 2 เลือก Voice Mail (ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนดูรายการ)

ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม คุณสมบัตินี้ และทำตามข้อความเสียง

5 ฝากสายทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1 ที่บริเวณตรงกลางแถบปุ่มนำทาง ให้กดปุ่ม คุณสมบัตินี้

ขั้นตอนที่ 2 เลือก Call Forward All (ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนดูรายการ) แล้วกดปุ่ม คุณสมบัตินี้

ขั้นตอนที่ 3 ฟังสัญญาณยืนยัน แล้วป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการฝากสาย

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อต้องการยกเลิกการฝากสาย ให้ทำขั้นตอนที่ 1-2 ซ้ำ
เมื่อยกหูโทรศัพท์ คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณยืนยันจนกว่าคุณจะยกเลิกการฝากสาย

6 พักสาย

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม พักสาย/สนทนาต่อ 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อต้องการสนทนาต่อ ให้กดปุ่ม พักสาย/สนทนาต่อ อีกครั้ง

7 การประชุม

ขั้นตอนที่ 1 จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ (ไม่ได้พักสาย) ให้กด ลูกศรวิเศษและปล่อยเพื่อให้มีสัญญาณหมุนหมายเลข

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของปลายทางที่จะเพิ่มในการประชุม

ขั้นตอนที่ 3 กดและปล่อยลูกศรวิเศษอีกครั้ง (ก่อนหรือหลังจากมีผู้รับสาย)
การประชุมจะเริ่มขึ้น

8 โอนสาย

ขั้นตอนที่ 1 จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ (ไม่พักสาย) ให้กดปุ่ม โอนสาย 

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับโอนสาย

ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม โอนสาย อีกครั้งหรือวางหู (ก่อนหรือหลังจากมีผู้รับสาย)

การโอนสายเสร็จสมบูรณ์

9 การตั้งค่าระดับเสียง

ปุ่มระดับเสียงจะอยู่ใต้แผงตัวเลข



- ถ้าต้องการปรับระดับเสียงของหูฟัง ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเมื่อยกหูโทรศัพท์ที่ออกจากแคร
- ถ้าต้องการปรับระดับเสียงกริ่ง ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเมื่อยกหูโทรศัพท์ที่ออกจากแคร

10 เคล็ดลับ

ฉันจะใช้ปุ่มคุณสมบัตินี้ได้อย่างไร

ปุ่ม คุณสมบัตินี้ ทำให้คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ต่างๆ เช่น ฝากสายทั้งหมด รับสายแทน และรับสายแทนกลุ่มอื่นได้ คุณสามารถกดปุ่ม คุณสมบัตินี้ แล้วใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนดูคุณสมบัตินี้ที่ใช้งานได้

ฉันจะหาคู่มือผู้ใช้ฉบับเต็มได้จากที่ใด?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

คำอธิบาย: คู่มือผู้ใช้งาน
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1700
USA
© 2011 Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
800 553 2618 (Toll Free)
CSCO53920101



Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าของ Cisco Systems, Inc. และผลิตภัณฑ์และบริการของ Cisco Systems, Inc. เป็นเครื่องหมายการค้าของ Cisco Systems, Inc. หรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง. Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าของ Cisco Systems, Inc. หรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง.

© 2011 Cisco Systems, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

01-2463-01